




Bedienungsanleitung Adapter „LUX“

Version 1.0 DE 1



Dieser Adapter ist ausschließlich für ein (1) Kind bis zu einem Gewicht bis 10 kg bestimmt.
Sichern Sie Ihr Kind in der Auto-Babyschale mit den darin verbauten Gurten entsprechend den Vorgaben des Herstellers der Auto-Babyschale!



„Klimaneutral gedruckt“ auf Recyclingpapier aus 100 % Altpapier

WICHTIG – Anleitung für spätere Rückfragen aufbewahren!

Inhaltsverzeichnis

1	Lieferumfang	3
2	Warnungen und Kompatibilität	3
2.1	Warnhinweise	3
2.2	Kompatibilität von Naturkind-Produkten mit Naturkind-Gestellen	5
3	Bedienung	5
3.1	Adapter am Gestell befestigen	5
3.2	Auto-Babyschale am Adapter befestigen	6
3.3	Auto-Babyschale vom Adapter abnehmen	6
3.4	Adapter vom Gestell abnehmen	6
4	Gewährleistung	7
4.1	Bestimmungen	7

1 Lieferumfang

Stückzahl	Beschreibung
Adapter „LUX“	
2.00	Adapter
1.00	Anleitung Adapter „LUX“

WICHTIG – Anleitung für spätere Rückfragen aufbewahren!

2 Warnungen und Kompatibilität

2.1 Warnhinweise

HINWEIS! Technische Änderungen vorbehalten.

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Adapters diese Gebrauchsanleitung sorgfältig und aufmerksam durch und befolgen Sie sie, damit Ihr Kind die höchstmögliche Sicherheit erfährt und Sie lange Freude an Ihrem Adapter haben.

Beachten Sie vor Gebrauch Ihres Adapters unbedingt die Bedienungsanleitung Ihres Kinderwagens und die Bedienungsanleitung Ihrer Auto-Babyschale. Die darin enthaltenen Sicherheitshinweise sind auch bei Montage der Auto-Babyschale am Kinderwagengestell gültig.

Lesen Sie die folgenden Hinweise und Warnungen sorgfältig vor der Benutzung und bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung auf. Wenn Sie die hier genannten Hinweise oder Warnungen nicht beachten kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden. Bitte erklären Sie jeder Person, die den Adapter verwendet, die genaue Bedienung! **Bei Nichtbeachtung können wir bei Unfällen keine Haftung übernehmen!**

WARNUNG – Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt!

WARNUNG – Dieser Adapter ist ausschließlich für ein (1) Kind bis zu einem Gewicht bis 10 kg bestimmt.

WARNUNG – Sichern Sie Ihr Kind in der Auto-Babyschale mit den darin verbauten Gurten entsprechend den Vorgaben des Herstellers der Auto-Babyschale!

WARNUNG – Es ist zu überprüfen, dass der Adapter vor Gebrauch korrekt eingerastet ist.

WARNUNG – Vergewissern Sie sich vor Befestigung der Auto-Babyschale am Adapter davon, dass der Adapter korrekt im Gestell eingerastet ist!

WARNUNG – Befestigen Sie die Auto-Babyschale nie in Fahrtrichtung des Gestells!

WARNUNG – Lassen Sie Ihr Kind weder mit dem Wagen noch mit der Auto-Babyschale spielen.

WARNUNG – Heben Sie den Kinderwagen niemals mit Ihrem Kind darin hoch.

WARNUNG – Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Gestell, der Adapter oder die Auto-Babyschale beschädigt sind oder Teile eingerissen oder gebrochen sind – in diesem Falle dürfen sie keinesfalls benutzt werden!

WARNUNG – Betätigen Sie beim Abstellen des Wagens immer die Feststellbremse und kontrollieren Sie, ob die Hinterräder blockiert sind.

- WARNUNG** – Achten Sie beim Herausnehmen und Hineinsetzen Ihres Kindes immer darauf, dass die Feststellbremse betätigt ist.
- WARNUNG** – Um die Gefahr einer Erstickung zu vermeiden, sind kleine Teile von Ihrem Kind fernzuhalten.
- WARNUNG** – Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Originalzubehör und Ersatzteile von Naturkind.
- WARNUNG** – Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.
- WARNUNG** – Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- WARNUNG** – Verwenden Sie einen Sicherheitsgurt, sobald Ihr Kind selbständig sitzen kann.
- WARNUNG** – Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- WARNUNG** – Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.
- WARNUNG** – Die Sitzeinheit oder der Babykorb oder die Tragetasche darf nicht im Auto verwendet werden.
- WARNUNG** – Verwenden Sie den Schrittgurt immer in Verbindung mit dem Beckengurt.
- WARNUNG** – Befestigen Sie keine Lasten am Schieber oder an den Seiten des Wagens. Das beeinträchtigt dessen Standfestigkeit.
- WARNUNG** – Zweitsitze sind für diesen Kinderwagen nicht erlaubt.
- WARNUNG** – Kinderwagen, Sportwagen, Tragetaschen und Babykorb sind keine Betten und dürfen nur für den Transport Ihres Kindes verwendet werden.
- WARNUNG** – Halten Sie den Kinderwagen von Feuer fern.

2.2 Kompatibilität von Naturkind-Produkten mit Naturkind-Gestellen

In der folgenden Tabelle ist mit einem „✓“ markiert, welches Naturkind-Produkt mit welchem Naturkind-Gestell kompatibel ist.

	Gestell			
	„LUX“	„Terra“	„Varius pro“	„VITA“
Sitzeinheit „LUX“	✓			
Sitzeinheit „Terra“		✓		
Sitzeinheit „Varius pro“			✓	
Sitzeinheit „VITA“				✓
Babykorb 1			✓	✓
Babykorb „LUX“	✓			
XL-Babykorb			✓	✓
Tragenest 1	✓	✓	✓	✓
Regenschutz „LUX“	✓			
Regenschutz „Terra/VITA“		✓		✓
Regenschutz „Varius pro“			✓	
Adapter „LUX“	✓			

WARNUNG – Verwenden Sie niemals miteinander inkompatible Kombinationen von Naturkind-Produkten und Naturkind-Gestellen!


3 Bedienung

3.1 Adapter am Gestell befestigen

1. Aktivieren Sie die Feststellbremse (vgl. Bedienungsanleitung Ihres Kinderwagens).
2. Führen Sie die beiden Adapter mit ihren Zapfen voran in die vorgesehenen Aufnahmen im Gestell (1).



3. Drücken Sie die Adapter so weit in die Aufnahmen nach unten, dass die Zapfen dort einrasten.



WARNUNG – Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass der Adapter korrekt eingerastet ist.

WARNUNG – Wenn Sie den Adapter am Gestell befestigen darf dieser nicht bereits an der Auto-Babyschale montiert sein.

3.2 Auto-Babyschale am Adapter befestigen

1. Aktivieren Sie die Feststellbremse des Kinderwagens (vgl. Bedienungsanleitung Ihres Kinderwagens).
2. Stellen Sie den Tragegriff der Auto-Babyschale senkrecht, sodass er einrastet.
3. Fixieren Sie die Auto-Babyschale mit ihren Befestigungsschlitzen auf dem Adapter. Die Auto-Babyschale rastet mit einem hörbaren Klicken beidseitig ein. Vergewissern Sie sich, dass die Auto-Babyschale sicher am Adapter befestigt ist.

WARNUNG – Vergewissern Sie sich vor Befestigung der Auto-Babyschale am Adapter davon, dass der Adapter korrekt im Gestell eingerastet ist!


WARNUNG – Befestigen Sie die Auto-Babyschale nie in Fahrtrichtung des Gestells!

3.3 Auto-Babyschale vom Adapter abnehmen

1. Aktivieren Sie die Feststellbremse des Kinderwagens (vgl. Bedienungsanleitung Ihres Kinderwagens).
2. Stellen Sie den Tragegriff der Auto-Babyschale senkrecht, sodass er einrastet.
3. Durch *gleichzeitiges Drücken der beiden Drucktasten an der Auto-Babyschale* (vgl. Bedienungsanleitung Ihrer Auto-Babyschale) können Sie den Sitz vom Adapter abheben.

3.4 Adapter vom Gestell abnehmen

1. Aktivieren Sie die Feststellbremse (vgl. Bedienungsanleitung Ihres Kinderwagens).
2. Drücken Sie zunächst auf einer Seite des Gestells den hellgrauen Druckknopf (2).



3. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite des Kinderwagens.
4. Entnehmen Sie nun die Adapter.

4 Gewährleistung


4.1 Bestimmungen

Sie haben auf diesen Adapter einen Gewährleistungsanspruch von zwei Jahren. Die Frist beginnt mit der Übergabe des Produkts durch Ihren Händler an Sie. Zum Nachweis bewahren Sie daher bitte den Kaufbeleg auf; ohne Vorlage kann eine Reklamation nicht bearbeitet werden.

Die Gewährleistung bezieht sich auf sämtliche Material- und Verarbeitungsfehler, die zum Zeitpunkt der Übergabe des Produkts an Sie vorliegen.

Folgende Punkte fallen *nicht* unter die Gewährleistung:

- Abnutzungserscheinungen.
- Folgen unsachgemäßen Gebrauchs.
- Folgen übermäßiger Beanspruchung bzw. Belastung.
- Folgen fehlerhafter Montage bzw. Instandsetzung.
- Folgen einer nachlässigen Behandlung bzw. mangelhaften Wartung und Pflege.
- Folgeschäden, die aus kleineren nicht beachteten Schäden oder Mängeln resultieren.
- Folgen unsachgemäßer bzw. eigenständiger Reparaturen oder Veränderungen des Produktes ohne vorherige Genehmigung durch Naturkind.



Stand 11/2017
Änderungen vorbehalten
Farbabweichungen zum Original sind aus drucktechnischen Gründen möglich
Bei Naturstoffen können Farbunterschiede auftreten
Druck- und Satzfehler vorbehalten
Design: 4motions.at

Naturkind Kinderwagen, Naturkind GmbH
Langwiesen 19, A-4209 Engerwitzdorf
Tel.: +43 (0) 7235 62243, Fax: DW 3, E-Mail: kinderwagen@naturkind.at



www.naturkind.at